

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
 El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
 Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



| |
|--------------|
| POWER |
| MUTE |
| 2CH |
| NOT USED |
| 1/2/3/4/5 |
| 6/7/8/9/0 |
| NOT USED |
| +10 |
| BASS BOOST |
| AFD |
| EQ |
| CURSOR MODE |
| VOL+ |
| VOL- |
| CH+ /PRESET+ |
| CH- /PRESET- |
| UP |
| DOWN |
| LEFT |
| RIGHT |
| SLEEP |
| DIRECT TUNE |
| INPUT TV |
| BANDA |
| TEST TONE |

| |
|-----------------|
| MODE DOWN |
| MODE UP |
| INPUT 5.1 |
| INPUT CD |
| INPUT DVD |
| INPUT PHONO |
| INPUT TAPE |
| INPUT VIDEO1 |
| INPUT VIDEO2 |
| INPUT VIDEO3 |
| INPUT MD |
| VOL CENTER UP |
| VOL CENTER DOWN |
| VOL REAR DOWN |
| VOL REAR UP |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

Listado de botones del mando:

POWER, MUTE, 2CH, MENU, NOT USED, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0NOT USED, BASS BOOST, AFD, CURSOR MODE, VOL+, VOL, CH+ /PRESET+, /PRESET, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, SLEEP, DIRECT TUNE, EPG, INPUT, TV/DTV, BANDA, FAV, TEST TONE, INFO, MODE ABAJO, VERDE, MODE ARRIBA, AZUL, INPUT 51, INPUT CD, INPUT DVD, INPUT PHONO, INPUT TAPE, INPUT VIDEO1, INPUT VIDEO2, INPUT VIDEO3, INPUT MD, VOL CENTER ARRIBA, VOL CENTER ABAJO, VOL REAR ABAJO, VOL REAR, .

Mas información sobre este mando en: <https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV