

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
⏻ / AUDIO
🏠 / HOME
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
AV / INPUT
CHP. ADD
DISPLAY
ZOOM
THUMBNAIL
📄 / SUBTITLE
SKIP NEXT
SKIP PREV.
UP / PR/CH +
DOWN / PR/CH -
LEFT
RIGHT
ENTER
RETURN
TV / DVD
TITLE
SEARCH
PLAY MODE
OPEN / CLOSE

PAUSE / STEP
STOP
REC
SCAN REW
PLAY
SCAN FWD
MENU / LIST
1st *
2nd *
3rd *
I. SKIP
MARKER
REC. MODE
T
POWER
MUTE
AV / INPUT
VOL-
VOL+
PR/CH -
PR/CH +

POWER, / AUDIO, MUTE, / HOME, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0AV / INPUT, CHP ADD, DISPLAY, ZOOM, THUMBNAIL, / SUBTITLE, SKIP NEXT, SKIP PREV, ARRIBA / PR/CH +, ABAJO / PR/CH, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, RETURN, BACK, TV / DVD, TV/DTV, TITLE, INFO, SEARCH, EPG, PLAY MODE, FAV, OPEN / CLOSE, PAUSE / STEP, STOP, REC, ROJO, SCAN REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, SCAN FWD, AZUL, MENU / LIST, SKIP, MARKER, REC MODE, AV / INPUT, VOL-, VOL+, VOL+, VOL+, PR/CH, PR/CH, .