

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
Ⓜ / AUDIO
MENU / LIST
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
AV
CHP. ADD
DISPLAY
ZOOM
SETUP
Ⓜ / SUBTITLE
SKIP NEXT
SKIP PREV.
UP / PR+
DOWN / PR-
LEFT
RIGHT
ENTER
RETURN
TIMER REC.
TV / DVD
TITLE
SEARCH
MARKER

OPEN / CLOSE
PAUSE / STEP
STOP
REC
SCAN REW
PLAY
SCAN FWD
PIP
+
I. SKIP
REPEAT
A-B
THUMBNAIL
REC. MODE
T
POWER
AV
VOL-
VOL+
PR-
PR+

POWER, / AUDIO, MUTE, MENU / LIST, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 0AV, CHP, ADD, DISPLAY, ZOOM, SETARRIBA, / SUBTITLE, SKIP NEXT, SKIP PREV, ARRIBA / PR+, ABAJO / PR, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, RETURN, BACK, TIMER REC, SLEEP, TV / DVD, TV/DTV, TITLE, INFO, SEARCH, EPG, MARKER, FAV, OPEN / CLOSE, PAUSE / STEP, STOP, REC, ROJO, SCAN REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, SCAN, FWD, AZUL, PIP, I SKIP, REPEAT, THUMBNAIL, REC MODE, VOL, VOL, VOL+, VOL+, PR+, .