

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



POWER
SYSTEM OFF
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
DELAY
CENTER VOL. -
CENTER VOL. +
REAR VOL. -
REAR VOL. +
MASTER VOL. +
MASTER VOL. -
SKIP NEXT
SKIP PREV.
S.W. LEVEL +
S.W. LEVEL -
SURROUND ON/OFF
T. TONE
SURROUND MODE
PAUSE
STOP
TAPE REC.
REW
PLAY
FWD
FUNCTION - CD

FUNCTION - PHONO
FUNCTION - TAPE
FUNCTION - TUNER
FUNCT. - VIDEO 1/MD
FUNCTION - VIDEO 2

Listado de botones del mando:

POWER, SYSTEM OFF, MUTE, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0DELAY, CENTER VOL, REAR VOL, REAR VOL +, MASTER VOL +, VOL+, MASTER VOL, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, SW LEVEL +, SW LEVEL, ABAJO, SURROUND ON/OFF, TV/DTV, T TONE, EPG, SURROUND MODE, FAV, PAUSE, STOP, TAPE REC, ROJO, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, FUNCTION, PHONO, TAPE, TUNER, FUNCT, VIDEO, 1/MD, VIDEO 2, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV