

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER	STOP
FADE MUTING	REW
MENU / CANCEL	CD / PLAY/PAUSE
iPod / PLAY/PAUSE	FWD
USB / PLAY/PAUSE	CLOCK / TIMER
TUNER / AUDIO I/II	
BASS / TREBLE	
DISPLAY	
HBS	
SOUND TURBO	
VOLUME+	
VOLUME-	
SKIP NEXT	
SKIP PREV.	
UP	
DOWN	
LEFT	
RIGHT	
SET	
REPEAT	
SLEEP / AUTO STBY.	
DIMMER	
PROGRAM	
RANDOM	
RESUME	

POWER, FADE MUTING, MUTE, MENU / CANCEL, MENU, iPod / PLAY/PAUSE, USB / PLAY/PAUSE, TUNER / AUDIO I/II, BASS / TREBLE, DISPLAY, HBS, SOUND TURBO, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, SET, REPEAT, BACK, SLEEP / AUTO STBY, SLEEP, DIMMER, INFO, PROGRAM, EPG, RANDOM, FAV, RESUME, STOP, REW, VERDE, CD / PLAY/PAUSE, AMARILLO, FWD, AZUL, CLOCK / TIMER, .