

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
INPUT
CH. LIST
DTV
WIDE
MIX
TEXT
VOL+ / VOL-
CH+ / CH-
UP / DOWN
LEFT / RIGHT
OK
LAST
SLEEP
TV
INFO
DTV EPG
DTV MENU
HOLD
RED / SOUND

GREEN / PICTURE
YELLOW
BLUE
AUDIO
REVEAL
SIZE
INDEX
SUB PAGE
DTV SUBTITLE
DVD POWER
MENU
SETUP
SUBTITLE
SKIP NEXT / PREV.
UP / DOWN
LEFT / RIGHT
ENTER
PAUSE
STOP
REW
PLAY
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0INPUT, / AV, CH LIST, DTV, WIDE, MIX, TEXT, VOL+ / VOL-, VOL, + / VOL, CH+ / CH, P+ / P, ARRIBA / ABAJO, IZQUIERDA / DERECHA, LAST, BACK, SLEEP, TV/DTV, INFO, DTV EPG, EPG, DTV MENU, FAV, HOLD, ROJO / SOUND, ROJO, VERDE / PICTURE, VERDE, AMARILLO, AZUL, AUDIO, REVEAL, SIZE, INDEX, SUB PAGE, DTV SUBTITLE, DVD, DVD POWER, SETARRIBA, SUBTITLE, SKIP NEXT / PREV, P+ / P, IZQUIERDA / DERECHA, ENTER, PAUSE, STOP, REW, PLAY, FWD, .