

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
 El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
 Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



STANDBY	
MUTE	
AUX	
LINE / BLUETOOTH	
TUNER / USB	
CH. LEVEL	
EQ.	
VOL+	
VOL-	
SKIP NEXT	
SKIP PREV.	
UP / SEARCH+	
DOWN / SEARCH-	
LEFT / RADIO-	
RIGHT / RADIO+	
OK	
REPEAT / MEMORY	
MO. / ST.	
SCAN	
LOUDNE.	
PAUSE	
STOP	
REW	
PLAY	
FWD	

STANDBY, POWER, MUTE, AUX, LINE / AZULTOOTH, TUNER / USB, CH LEVEL, VOL+, VOL, SKIP NEXT, SKIP, PREV, ARRIBA / SEARCH+, ABAJO / SEARCH, ABAJO, IZQUIERDA / RADIO, IZQUIERDA, DERECHA / RADIO+, DERECHA, REPEAT / MEMORY, BACK, / ST, TV/DTV, SCAN, INFO, LOUDNE, FAV, PAUSE, STOP, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, .