

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
MUTE
HOME / HOME
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
HDMI / AV
COPY
EDIT
SETUP
TTX
VOL+
VOL-
SKIP NEXT
SKIP PREV.
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
REPEAT
TIMER
DTV
INFO
EPG

FAV
DISK
PAUSE
STOP
REC.
REV.
PLAY
F.F.
AUDIO
MOVIE / MOVIE
MUSIC / MUSIC
PHOTO / PHOTO
DVD
T / R
SUB-T.
PG. DN.
PG. UP

POWER, MUTE, / HOME, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0HDMI / AV, COPY, EDIT, SETARRIBA, TTX, VOL+, VOL-, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, REPEAT, BACK, TIMER, SLEEP, DTV, TV/DTV, INFO, EPG, FAV, DISK, PAUSE, STOP, REC, ROJO, REV, VERDE, PLAY, AMARILLO, AZUL, AUDIO, MOVIE, / MUSIC, / PHOTO, DVD, T / R, SUB, PG DN, PG ARRIBA, .