

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv

POWER	GROUP	VCR SKIP NEXT
DVD AUDIO	JET REW	VCR SKIP PREV
DVD MENU	DVD TOP MENU	PROG CHECK
DVD CANCEL	DVD RAM DUBBING	VCR MENU
1/2/3/4/5	DVD REW	PROG PLAY
6/7/8/9/0	DVD PLAY	VCR PAUSE
INPUT SELECT	DVD FWD	VCR STOP
DVD +10	DVD PAUSE	VCR REW
DVD STATUS	DVD STOP	VCR PLAY
PICTURE MODE	ITIMER	VCR FWD
SETUP	VCR 1/2/3/4/5	
PLAY MODE	VCR 6/7/8/9/0	
DVD SKIP NEXT	VCR AUDIO	
DVD SKIP PREV	VCR CANCEL	
CH+	VCR MENU	
CH-	VCR +10	
DVD UP	AV ENHANCER	
DVD DOWN	VCR STATUS	
DVD LEFT	OUTPUT	
DVD RIGHT	POSITION MEM.	
DVD SELECT	VCR UP/DOWN	
DVD RETURN	VCR LEFT/RIGHT	
TIMER	VCR SELECT	
INPUT DVD	QUICK REPLAY	
INFO	INPUT VCR	

Listado de botones del mando:

GROARRIBA, FAV, JET REW, DVD TOP MENU, EPG, DVD RAM DUBBING, ROJO, DVD REW, VERDE, DVD, PLAY, AMARILLO, DVD FWD, AZUL, DVD PAUSE, DVD STOP, ITIMER, POWER, VCR 1/2/3/4/5, 1/2/3/4/5, VCR 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0VCR AUDIO, MUTE, VCR CANCEL, EXIT, VCR MENU, MENU, VCR +1, AV ENHANCER, VCR STATUS, OUTPUT, POSITION, MEM, VCR ARRIBA/ABAJO, ARRIBA/ABAJO, VCR IZQUIERDA/DERECHA, IZQUIERDA/DERECHA, VCR SELECT, QUICK REPLAY, BACK, INPUT VCR, TV/DTV, VCR, SKIP NEXT, VCR SKIP PREV, PROG CHECK, PROG PLAY, VCR PAUSE, VCR STOP, VCR REW, VCR PLAY, VCR FWD, DVD AUDIO, DVD MENU, DVD CANCEL, 6/7/8/9/, 0INPUT, SELECT, DVD +1, DVD STATUS, PICTURE MODE, SETARRIBA, PLAY MODE, DVD SKIP NEXT, VOL+, DVD SKIP PREV, VOL, CH+, DVD ARRIBA, DVD ABAJO, ABAJO, DVD IZQUIERDA, IZQUIERDA, DVD DERECHA, DERECHA, DVD SELECT, RETURN, TIMER, SLEEP, INPUT DVD, INFO, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV