FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

DV
⏻
MENU / DVD MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SKIP NEXT
SKIP PREV.
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
EJECT
PAUSE / STEP
STOP
REW
PLAY
FWD

VC
⏻
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
⏎
SKIP NEXT
SKIP PREV.
P+
P-
EJECT
PAUSE / STEP
STOP
REW
PLAY
FWD

DVD, POWER, MENU / DVD MENU, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, EJECT, PAUSE / STEP, STOP, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, VCR, SHIFT, + 1/2/3/4/5, 0SHIFT, + 6/7/8/9/, + /AV, SKIP NEXT, .