

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
GOOGLE PLAY
LANG.
TEXT
V+
V-
P+
P-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
i
/ G
NETFLIX

PRIME VIDEO
YOUTUBE
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
REC
REW
PLAY/PAUSE
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0 / SOURCE, GOOGLE PLAY, LANG, TEXT, VOL+, VOL-, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, INFO, / G, EPG, NETFLIX, / NET TV, PRIME VIDEO, YOUTUBE, / SMART, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, REC, REW, PLAY/PAUSE, SHFIT+AMARILLO, FWD, .