

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



DVD POWER
A / AUDIO
S / SUB MENU
* / CANCEL
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
INPUT SELECT
DRIVE SELECT
B / DISPLAY
DIRECT NAVIGATOR
SETUP
DELETE
VOL +
VOL -
SKIP NEXT
SKIP PREV.
UP
DOWN
LEFT / STEP BACK
RIGHT / STEP FWD
ENTER
RETURN
TIME SLIP
REC. MODE
STATUS

[illegible]

Listado de botones del mando:

DVD POWER, POWER, A / AUDIO, MUTE, S / SUB MENU, MENU, / CANCEL, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 0/INPUT
SELECT, DRIVE SELECT, B / DISPLAY, DIRECT NAVIGATOR, SETARRIBA, DELETE, VOL+, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV,
ABAJO, IZQUIERDA / STEP BACK, IZQUIERDA, DERECHA / STEP FWD, DERECHA, ENTER, RETURN, BACK, TIME SLIP,
SLEEP, REC MODE, TV/DTV, STATUS, INFO, FUNCTIONS, EPG, CREATE CHAPTER, FAV, PAUSE, STOP, REC, ROJO,
SLOW/SEARCH. REW. VERDE. PLAY / X13. AMARILLO. FWD. AZUL. CH+. CM SKIP. .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV