

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



MUTE
MENU
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9
0 / 10
DVB / DVD
10+
DISPLAY
VIDEO
LANGUAGE
TITLE / TTX
VOL+
VOL-
UP
DOWN
LEFT / FAV-
RIGHT / FAV+
ENTER
RETURN
TV / RADIO
RESET
PROG. / EPG
RANDOM

SLOW
RED / ZOOM
GREEN / A-B
YELLOW / 3D
BLUE / ANGLE
SEARCH
USB / CARD
L / R
SETUP
SUB. / CD RIPPING
SKIP PREV.
SKIP NEXT
REPEAT
STEP
P / N
OPEN / CLOSE
PAUSE
STOP
REW
PLAY
FWD

Listado de botones del mando:
POWER, MUTE, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9, 0 / 1, 00DVB / DVD, 10+, DISPLAY, VIDEO, LANGUAGE, TITLE / TTX, VOL+, VOL, ABAJO, IZQUIERDA / FAV, IZQUIERDA, DERECHA / FAV+, DERECHA, ENTER, RETURN, BACK, TV / RADIO, TV/DTV, RESET, INFO, PROG / EPG, EPG, RANDOM, FAV, SLOW, ROJO / ZOOM, ROJO, VERDE / A, VERDE, AMARILLO / 3D, AMARILLO, AZUL / ANGLE, AZUL, SEARCH, USB / CARD, L / R, SETARRIBA, SUB, / CD RIPPING, SKIP PREV, SKIP NEXT, REPEAT, STEP, SLEEP, P / N, TV/DTV, OPEN / CLOSE, PAUSE, STOP, REW, PLAY, FWD, .

Mas informaci3n sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>
Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:
- Tel3fono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV