

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
MUTE
TV MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOURCE
-/-- / 10+
DISPLAY
SIZE
LANG. / AUDIO
TEXT
VOL+
VOL-
CH+
CH-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
↺
SLEEP
INDEX
EPG / SETUP

FAV
AUTO
HOLD
RED / SUB-T.
GREEN / A-B
YELLOW / PROG.
BLUE / SLOW / STEP
NICAM
P. MODE
S. MODE
REVEAL
SUBTITLE
SKIP PREV.
SKIP NEXT
SUBPAGE
FAV- / REPEAT
FAV+ / ZOOM
STOP
REW
PLAY / PAUSE
FWD

POWER, MUTE, TV MENU, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SOURCE, / 10+, DISPLAY, SIZE, LANG / AUDIO, TEXT, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, BACK, SLEEP, INDEX, INFO, EPG, / SETARRIBA, FAV, AUTO, HOLD, ROJO / SUB, ROJO, VERDE / A, VERDE, AMARILLO / PROG, AMARILLO, AZUL / SLOW / STEP, AZUL, NICAM, P MODE, S MODE, REVEAL, SUBTITLE, SKIP PREV, SKIP NEXT, SUBPAGE, / REPEAT, FAV+ / ZOOM, STOP, REW, PLAY / PAUSE, FWD, .