

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



ON/OFF
MUTE
DVD MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SHUFFLE
SETTINGS
SYSTEM
VOLUME+
VOLUME -
CH/TRACK/CHAP+
CH/TRACK/CHAP -
UP/TUNE+
DOWN/TUNE -
LEFT
RIGHT
ENTER
REPEAT
INFO
GUIDE
PAUSE
STOP
SKIP/SEEK PREV
PLAY

SKIP/SEEK NEXT
MUTE ALL
FM – AM
AUX
CBL – SAT
CD – DVD
TV
VCR

ON/OFF, POWER, MUTE, DVD MENU, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SHUFFLE, SETTINGS, SYSTEM, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, CH/TRACK/CHAP+, CH/TRACK/CHAP, ARRIBA/TUNE+, ABAJO/TUNE, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, REPEAT, BACK, INFO, GUIDE, EPG, PAUSE, STOP, / SMART, SKIP/SEEK PREV, VERDE, PLAY, AMARILLO, SKIP/SEEK NEXT, AZUL, ALL, AUX, CBL, SAT, DVD, VCR, .