

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



POWER
MUTE
MENU
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
INPUT NEXT
>10
DISPLAY
SELECT DISC
TUNE MODE
SURROUND
VOL+
VOL-
SKIP NEXT
SKIP PREV.
BASS+
BASS-
TREBLE-
TREBLE+
ENTER
BACK
SLEEP
TV VIDEO
DIMMER
PROGRAM

FM MODE
EJECT
PAUSE
STOP
REW
PLAY
FWD
SOUND VIRTUALIZER
MD
CH-
CH+
REPEAT
CLOCK
PLAY MODE
OPEN / CLOSE
2nd STOP
PLAY REC.
TAPE – PLAY

Listado de botones del mando:

POWER, MUTE, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 0, INPUT NEXT, DISPLAY, SELECT DISC, TUNE MODE, SURROUND, VOL+, VOL-, SKIP NEXT, SKIP PREV., BASS+, BASS-, ABAJO, TREBLE-, IZQUIERDA, TREBLE+, DERECHA, ENTER, BACK, SLEEP, TV VIDEO, TV/DTV, DIMMER, INFO, PROGRAM, EPG, FM MODE, FAV, EJECT, PAUSE, STOP, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, SOUND VIRTUALIZER, CH+, REPEAT, CLOCK, PLAY MODE, OPEN / CLOSE, PLAY REC, ROJO, TAPE, .

Mas información sobre este mando en: <https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV