

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



☰/⏻
MUTE
TUNER / BAND
+10 / TUNING MODE
VOLUME+
VOLUME-
TAPE – PLAY
SURROUND
CD/MP3-CD – PAUSE
CD/MP3-CD – STOP
CD/MP3-CD – SKIP PR.
CD/MP3-CD – PLAY
CD/MP3-CD – SKIP NE.

POWER, MUTE, TUNER / BAND, +10 / TUNING, MODE, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, TAPE, PLAY, SURROUND, FAV, CD/MP3, PAUSE, STOP, SKIP PR, VERDE, AMARILLO, SKIP NE, AZUL, .