

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



MUTE
/ MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
/ SOURCE
CH. LIST
HISMART
SIZE
SUB PAGE
TEXT
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
/ RETURN
TV
INFO
EPG

FAV
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
I/II / LANG.
P. MODE
S. MODE
DMP
ANYVIEW CAST - ON
ANYVIEW CAST - OFF
SUBT.
SKIP NEXT
SKIP PREV
PRE CH
INDEX
PAUSE
STOP
REW
PLAY
FWD

POWER, MUTE, / MENU, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 0/6/7/8/9/, 0 / SOURCE, / SOURCE, CH LIST, HISMART, SIZE, SUB PAGE, TEXT, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, / RETURN, BACK, TV/DTV, INFO, EPG, FAV, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, I/II / LANG, P MODE, S MODE, DMP, ANYVIEW CAST, OFF, SUBT, SKIP NEXT, SKIP PREV, PRE CH, INDEX, PAUSE, STOP, REW, PLAY, FWD, .