

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
MUTE
MENU
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
XDSS PLUS
EQ.
DISPLAY
ZOOM
SETUP
... / SUBTITLE
VOLUME+
VOLUME-
SKIP NEXT/+
SKIP PREV./-
UP / PRESET+
DOWN / PRESET-
LEFT / TUN.-
RIGHT / TUN.+
SELECT / ENTER
RETURN
SLEEP
SOUND MODE
TITLE

PROG. / MEMO.
MARKER
PAUSE / STEP
STOP / MO./ST.
SCAN REW/-
PLAY
SCAN FWD/+
Ⓞ) / AUDIO
DVD
PORTABLE
TUNER / BAND
USB
SEARCH
SLOW REW/-
SLOW FWD/+
REPEAT
REPEAT A-B
RDS
PTY.

POWER, MUTE, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0XDSS PLUS, / AV, DISPLAY, ZOOM, SETARRIBA, / SUBTITLE, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, SKIP NEXT/+, SKIP PREV/, ARRIBA / PRESET+, ABAJO / PRESET, ABAJO, IZQUIERDA / TUN, IZQUIERDA, DERECHA / TUN+, DERECHA, SELECT / ENTER, RETURN, BACK, SLEEP, SOUND, MODE, TV/DTV, TITLE, INFO, PROG / MEMO, EPG, MARKER, FAV, PAUSE / STEP, STOP / MO/ST, SCAN, REW/, VERDE, PLAY, AMARILLO, SCAN FWD/+, AZUL, / AUDIO, DVD, PORTABLE, TUNER / BAND, USB, SEARCH, SLOW REW/, SLOW FWD/+, REPEAT, REPEAT A, RDS, PTY, .