

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



POWER
CLEAR
1 / DISC 1
2 / DISC 2
3 / DISC 3
4 / DISC 4
5 / DISC 5
6/7/8/9/0
10
>10
SKIP NEXT
SKIP PREV.
DISC SKIP
DISC
RECALL
PROGRAM MODE
RANDOM MODE
OPEN / CLOSE
PAUSE
STOP
SEARCH REW
PLAY
SEARCH FWD

[illegible]

Listado de botones del mando:

POWER, CLEAR, EXIT, 1 / DISC 1, 2 / DISC 2, / DISC 3, 4 / DISC 4, / DISC 5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0 / AV, SKIP NEXT, SKIP PREV,
DISC SKIP, DERECHA, DISC, RECALL, BACK, PROGRAM MODE, EPG, RANDOM MODE, FAV, OPEN / CLOSE, PAUSE, STOP,
SEARCH REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, SEARCH FWD, AZUL, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV