

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



V
VCR
CLEAR
1 / CENTER-
2 / CENTER+
3 / SUBWOOFER-
4 / SUBWOOFER+
5 / REAR-L -
6 / REAR-L +
7 / REAR-R -
8 / REAR-R +
9 / TEST
0 / SETTING
SKIP NEXT / TUN. UP
SKIP PR. / TUN. DOWN
PAUSE
STOP
REW / SLOW-
PLAY
FWD / SLOW+

T
TV
MUTING
1 / CENTER-
2 / CENTER+
3 / SUBWOOFER-
4 / SUBWOOFER+
5 / REAR-L -
6 / REAR-L +
7 / REAR-R -
8 / REAR-R +
9 / TEST
0 / SETTING
TV VOL -
TV VOL +
TV / VIDEO
FM MODE
REW / SLOW-
FWD / SLOW+

Listado de botones del mando:
VCR, POWER, CLEAR, EXIT, 1 / CENTER, 2 / CENTER+, 3 / SUBWOOFER, 4 / SUBWOOFER+, 5 / REAR, 6 / REAR, L +, 7 / REAR, 8 / REAR, 9 / TEST, 0 / SETTING, 0SKIP NEXT / TUN ARRIBA, SKIP PR / TUN ABAJO, PAUSE, STOP, REW / SLOW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD / SLOW+, AZUL, MUTING, MUTE, 0TV VOL, VOL, TV VOL +, VOL+, TV / VIDEO, TV/DTV, FM MODE, FAV, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>
Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV