

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



POWER
DVD
VCR
DVD
DISC MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
+10
DISPLAY
ZOOM
SETUP
SUBTITLE
UP/DOWN
LEFT/OK/RIGHT
SKIP NEXT CHAP
SKIP PREV CHAP
RETURN
A/B REPEAT
ANGLE
TITLE
MODE
REPEAT
SERACH MODE
CLEAR

REW
PLAY
FWD
PAUSE
STOP
VCR
VCR 1/2/3/4/5
VCR 6/7/8/9/0
VCR MENU
VCR DAILY WEEK
VCR DISPLAY
VCR TIME SEARCH
VCR TIMER SET
VCR INDEX SEARCH
VCR UP/DWN/LEFT/RIGHT
VCR SLOW
VCR P+ / P-
VCR C.RESET
VCR QUICK FIND
VCR SYSTEM
VCR SHOWVIEW
VCR SPEED
REC/REW/PLAY/FWD
VCR PAUSE
VCR STOP

Listado de botones del mando:
POWER, DVD, VCR, DISC MENU, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0+1, DISPLAY, ZOOM, SETARRIBA, SUBTITLE, ARRIBA/ABAJO, IZQUIERDA/OK/DERECHA, SKIP NEXT, CHAP, SKIP PREV CHAP, RETURN, BACK, A/B REPEAT, SLEEP, ANGLE, TV/DTV, TITLE, INFO, MODE, EPG, REPEAT, FAV, SERACH MODE, ROJO, CLEAR, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, PAUSE, STOP, VCR 1/2/3/4/5, VCR 6/7/8/9/, 0VCR MENU, VCR DAILY, WEEK, TIME SEARCH, VCR TIMER SET, INDEX SEARCH, ARRIBA/DWN/IZQUIERDA/DERECHA, ARRIBA/DWN/IZQUIERDA, /DERECHA, VCR SLOW, VCR P+ / P-, P+/P-, VCR CRESET, VCR QUICK FIND, VCR SYSTEM, VCR SHOWVIEW, VCR SPEED, REC/REW/PLAY/FWD, R/G/Y/B, VCR PAUSE, VCR STOP, .

Mas informaci3n sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>
Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:
- Tel3fono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV