FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
USB
MODE
DISPLAY
SUB.
TXT
VOL+
VOL-
CH+
CH-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
RECALL
SLEEP
TV / R.
FIND
EPG

FAV
RED / AUDIO
GREEN / PAUSE
YELLOW / ZOOM
BLUE / INFO
F1
F2
F3
F4
F5
SAT
SKIP PREV.
SKIP NEXT
PAGE DOWN
PAGE UP
TIME
PAUSE
STOP
REC
REW
PLAY
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0USB, MODE, DISPLAY, SUB, TXT, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RECALL, BACK, SLEEP, TV / R, TV/DTV, FIND, INFO, EPG, FAV, ROJO / AUDIO, ROJO, VERDE / PAUSE, VERDE, AMARILLO / ZOOM, AMARILLO, AZUL / INFO, AZUL, SAT, SKIP PREV, SKIP NEXT, PAGE ABAJO, PAGE ARRIBA, TIME, PAUSE, STOP, REC, REW, PLAY, FWD, .