

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
MUTE
MENU
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9
0 / 10
SOURCE
10+
DISPLAY
VIDEO
LANGUAGE
TITLE / TTX
VOL+
VOL-
UP
DOWN
LEFT / FAV-
RIGHT / FAV+
ENTER
RETURN
TV / RADIO
RESET
PROG. / EPG
RANDOM

SLOW
RED / ZOOM
GREEN / A-B
YELLOW / 3D
BLUE / ANGLE
SEARCH
L / R
SETUP
SUBTITLE
SKIP PREV.
SKIP NEXT
REPEAT
STEP
P / N
OPEN / CLOSE
STOP
REC
REW
PLAY / PAUSE
FWD

POWER, MUTE, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9, 0 / 1, 00SOURCE, 10+, DISPLAY, VIDEO, LANGUAGE, TITLE / TTX, VOL+, VOL, ABAJO, IZQUIERDA / FAV, IZQUIERDA, DERECHA / FAV+, DERECHA, ENTER, RETURN, BACK, TV / RADIO, TV/DTV, RESET, INFO, PROG / EPG, EPG, RANDOM, FAV, SLOW, ROJO / ZOOM, ROJO, VERDE / A, VERDE, AMARILLO / 3D, AMARILLO, AZUL /, ANGLE, AZUL, SEARCH, L / R, SETARRIBA, SUBTITLE, SKIP PREV, SKIP NEXT, REPEAT, STEP, SLEEP, P / N, TV/DTV, OPEN / CLOSE, STOP, REC, REW, PLAY / PAUSE, FWD, .