

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



ON / SOURCE
MUTING
MENU / GUIDE / DIM.
QUICK SELECT - 1
QUICK SELECT - 2
QUICK SELECT - 3
DVD / HDP
TV / CBL
VCR
OFF
SHIFT
DISPLAY
V. SELECT / SETUP
VOL+
VOL-
SKIP NEXT / CH+
SKIP PREV. / CH-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
CH. SEL. / ENTER
RETURN / STATUS
NIGHT / AUDIO
SKIP+ / FAVORITE

PAUSE / A/B
STOP
REW
PLAY
FWD
CHANNEL-
CHANNEL+

Listado de botones del mando:

ON / SCE, POWER, MUTING, MUTE, MENU / GUIDE / DIM, MENU, QUICK SELECT, DVD / HDP, TV / CBL, VCR, OFF, 0SHIFT, DISPLAY, V SELECT / SETARRIBA, VOL+, VOL, SKIP NEXT / CH+, SKIP PREV / CH, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, CH SEL / ENTER, RETURN / STATUS, BACK, NIGHT / AUDIO, SLEEP, SKIP+ / FAVORITE, FAV, PAUSE / A/B, STOP, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, CHANNEL, CHANNEL+, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV