

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
MUTE
□□□ / MENU
EXIT
1 / RDS DISPLAY
2
3 / TA
4 / PTY-
5 / PTY SEARCH
6 / PTY+
7/8/9/0
BD
TUNER
DSP.
ZOOM
V-SOUND
SUBTITLE
VOL -/+
SKIP PREV./NEXT
DOWN / UP
← / ENTER
↻ / RETURN
SLEEP
MO. / ST.

i / INFO
TITLE/POPUP MENU
DIMMER
EJECT
PAUSE
STOP
REW
PLAY
FWD
AUDIO
DISC MENU
∅ / CANCEL
PIP
AUX
TUNING/CH DOWN
TUNING/CH UP
SLOW
REPEAT
REPEAT A-B
TUNER MEMORY
STEP
RED / A
GREEN / B
YELLOW / C
BLUE / D

POWER, MUTE, / MENU, MENU, EXIT, 1 / RDS DISPLAY, 3 / TA, 4 / PTY-, 5 / PTY SEARCH, 6 / PTY+, 7/8/9/, 07/8/9/, 0BD, / AV, TUNER, DSP, ZOOM, SOUND, SUBTITLE, VOL, SKIP PREV/NEXT, ABAJO / ARRIBA, IZQUIERDA / DERECHA, / ENTER, / RETURN, BACK, SLEEP, MO / ST, TV/DTV, i / INFO, INFO, TITLE/POPARRIBA, EPG, DIMMER, FAV, EJECT, PAUSE, STOP, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, AUDIO, DISC MENU, / CANCEL, PIP, AUX, TUNING/CH ABAJO, TUNING/CH, SLOW, IZQUIERDA, REPEAT, REPEAT A, TUNER MEMORY, STEP, ROJO / A, ROJO, VERDE / B, AMARILLO / C, AZUL / D, .