

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
 El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
 Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
USB
M / P
TTX
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
RECALL
SLEEP
TV/RADIO
INFO
EPG
FAV
RED

GREEN
YELLOW
BLUE
AUDIO
SWAP
SUBTITLE
SKIP NEXT
SKIP PREV
PG UP
PG DN
PAUSE
STOP
REC
REW
PLAY
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0USB, / SOURCE, M / P, TTX, VOL+, VOL-, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RECALL, BACK, SLEEP, TV/RADIO, TV/DTV, INFO, EPG, FAV, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, AUDIO, SWAP, SUBTITLE, SKIP, NEXT, SKIP PREV, PG ARRIBA, PG DN, PAUSE, STOP, REC, REW, PLAY, FWD, .