

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



STANDBY
MUTE
MENU
X
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
TV / AV
-/-- / +10
DISPLAY
V -/+
P -/+
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
RECALL
SLEEP
TV / DVD
SEARCH
PROG.
ANGLE

SLOW
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
AUDIO / ST/D/I/II
DVD MENU
CLEAR
TXT MODE/SWAP
PP
?
SETUP
SUBTITLE
SKIP PREV./NEXT
REPEAT
REPEAT A-B
ZOOM
OPEN / CLOSE
PAUSE / STEP
STOP
F. REV./FWD
PLAY

STANDBY, POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0TV / AV, / +1, DISPLAY, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, RECALL, BACK, SLEEP, TV / DVD, TV/DTV, SEARCH, INFO, PROG, EPG, ANGLE, FAV, SLOW, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, AUDIO / ST/D/I/II, DVD MENU, CLEAR, TXT MODE/SWAP, SETARRIBA, SUBTITLE, SKIP PREV/NEXT, REPEAT, REPEAT A, ZOOM, OPEN / CLOSE, PAUSE / STEP, STOP, F REV/FWD, VERDE/AZUL, PLAY, .