

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
MUTE
MENU
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
GO TO
+10
DISPLAY
ZOOM
ANGLE
SUB-T.
VOL+
VOL-
SKIP NEXT
SKIP PREV.
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
REPEAT
KODAK T. E.
P / N
TITLE

PROGRAM
SHUFFLE
EJECT
PAUSE
STOP
REV.
PLAY
FWD
AUDIO
TV MODE
SETUP
A-B RPT.
STEP
SLOW
RESUME

POWER, MUTE, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0GO TO, / AV, DISPLAY, ZOOM, ANGLE, SUB, VOL+, VOL-, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, REPEAT, BACK, KODAK T E, SLEEP, P / N, TV/DTV, TITLE, INFO, PROGRAM, EPG, SHUFFLE, FAV, EJECT, PAUSE, STOP, REV, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, AUDIO, TV MODE, SHIFT, + / AV, SETARRIBA, RPT, STEP, SLOW, RESUME, .