

# **FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:**

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.  
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.  
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



<b>POWER</b>
<b>MENU</b>
<b>1/2/3/4/5</b>
<b>6/7/8/9/0</b>
<b>FREEZE</b>
<b>ZOOM</b>
<b>HIDE</b>
<b>VOL+</b>
<b>VOL -</b>
<b>SKIP NEXT</b>
<b>SKIP PREV</b>
<b>UP / KEYSTONE UP</b>
<b>DOWN / KEYSTONE DOWN</b>
<b>LEFT</b>
<b>RIGHT</b>
<b>ENTER</b>
<b>BAACK</b>
<b>RESYNC</b>
<b>ASPECT / RATIO</b>
<b>STOP</b>
<b>PLAY / PAUSE</b>
<b>COMPONENT</b>
<b>HDMI / DVI</b>
<b>S-VIDEO</b>
<b>USB A</b>

<b>USB B</b>
<b>VGA</b>
<b>VIDEO</b>
<b>LAN / Wi-Fi</b>
<b>PAGE UP</b>
<b>PAGE DOWN</b>
<i>e</i>

POWER, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0FREEZE, ZOOM, HIDE, VOL+, VOL, SKIP NEXT, SKIP, PREV, ARRIBA / KEYSTONE ARRIBA, ABAJO / KEYSTONE ABAJO, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, BAACK, BACK, RESYNC, EPG, ASPECT / RATIO, / NET TV, STOP, / SMART, PLAY / PAUSE, AMARILLO, COMPONENT, HDMI / DVI, VIDEO, USB A, USB B, VGA, LAN /, PAGE ARRIBA, PAGE ABAJO, .