

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
USB
FIND
TEXT
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
TV/RADIO
INFO
EPG
FAVOR
RED / LAST
GREEN / M/P
YELLOW / ZOOM

BLUE / MODE
AUDIO
PVR
SUB - T
SKIP+
SKIP -
PG+
PG -
STEP
PAUSE
STOP
REC
F. RWD
PLAY
F. FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0USB, / SOURCE, FIND, TEXT, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, TV/RADIO, TV/DTV, INFO, EPG, FAVOR, FAV, ROJO / LAST, ROJO, VERDE / M/P, VERDE, AMARILLO / ZOOM, AMARILLO, AZUL / MODE, AZUL, AUDIO, PVR, SHIFT, SUB, SKIP+, SKIP, PG+, +ARRIBA, +ABAJO, STEP, SLEEP, PAUSE, STOP, REC, F RWD, PLAY, FWD, .