

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
MUTE
TV MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOURCE
10+ / ASPECT
DISPLAY
P. MODE
TEXT
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
↺
SLEEP
TV/RAD. / SLOW/STEP
INDEX
EPG / GO TO

FAV / D. MENU
AUTO
HOLD
RED / D. SETUP
GREEN / A-B
YELLOW / REPEAT
BLUE / ANGLE
S. MODE
MEDIA
REVEAL
SIZE
NICAM / AUDIO
SUBTITLE
SKIP NEXT
SKIP PREV
SUBPAGE
FAV - / PROG
FAV+ / ZOOM
TITLE
EJECT
STOP
REC
REW
PLAY / PAUSE
FWD

POWER, MUTE, TV MENU, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SOURCE, / SOURCE, 10+ / ASPECT, DISPLAY, P MODE, TEXT, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, BACK, SLEEP, TV/RAD / SLOW/STEP, TV/DTV, INDEX, INFO, EPG / GO TO, EPG, FAV / D MENU, FAV, AUTO, / NET TV, HOLD, / SMART, ROJO / D SETARRIBA, ROJO, VERDE / A, VERDE, AMARILLO / REPEAT, AMARILLO, AZUL / ANGLE, AZUL, S MODE, MEDIA, REVEAL, SIZE, NICAM / AUDIO, SUBTITLE, SKIP, NEXT, PREV, SUBPAGE, FAV, PROG, FAV+ / ZOOM, TITLE, EJECT, STOP, REC, REW, PLAY / PAUSE, FWD, .