

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



MENU / BACK
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
USB
AUDIO SYNC.
ZOOM
ANGLE
SUBTITLE
VOL+
VOL-
SKIP NEXT
SKIP PREV.
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
REPEAT
SLEEP
AUX / MP3 LINK
INFO
PROGRAM
SURROUND

EJECT
PAUSE
STOP
REW
PLAY
FWD
DISC
SOUND MODES -
SOUND MODES +
REPEAT A-B
RADIO

POWER, MUTE, MENU / BACK, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0USB, AUDIO SYNC, ZOOM, ANGLE, SUBTITLE, VOL+, VOL-, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, REPEAT, BACK, SLEEP, AUX / MP3 LINK, TV/DTV, INFO, PROGRAM, EPG, SURROUND, FAV, EJECT, PAUSE, STOP, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, DISC, SOUND MODES, SOUND MODES +, REPEAT A, RADIO, TV/DTV, .