

# FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



STANDBY / ON
AUDIO
[ ] / MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
INPUT SEL.
COPY
SELECT - DVD
SELECT - HDD
SELECT - USB
SUBTITLE
PROG+
PROG -
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
[ ] / OK
[ ] / RETURN
TIMER REPEAT
TV / DVD
INFO

PLAY LIST / TIT. MENU
MARKER
OPEN / CLOSE
PAUSE
STOP
REC
REW
PLAY
FWD
TIT. LIST / DISC MENU
REC. MODE
REC. PAUSE
RED / A
GREEN / B
YELLOW / C
BLUE / D
T
TV STANDBY/ON
TV MUTE
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
INPUT SEL.
TV VOL +/-
PROG +/-

STANDBY / ON, POWER, AUDIO, MUTE, / MENU, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0INPUT SEL., / SOURCE, COPY, SELECT, DVD, HDD, USB, SUBTITLE, PROG+, VOL+, PROG, VOL, SKIP NEXT, SKIP, PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, / OK, / RETURN, BACK, TIMER REPEAT, SLEEP, TV / DVD, TV/DTV, INFO, PLAY LIST / TIT MENU, EPG, MARKER, FAV, OPEN / CLOSE, / NET TV, PAUSE, STOP, / SMART, REC, ROJO, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, TIT LIST / DISC MENU, REC MODE, ROJO / A, VERDE / B, AMARILLO / C, AZUL / D, TV STANDBY/ON, TV MUTE, 0 6/7/8/9/, SHIFT, TV VOL, VOL, PROG +/, .