

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



MENU
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
INPUT SELECT
-/--
TIMER IN SCREEN
TIMER CHECK
TIMER CLEAR
TIMER ON/OFF
VOL+
VOL-
/ SEARCH
/ SEARCH
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
EXECUTE
SLOW
TV / VTR
DATA SCREEN
X2
PAUSE
STOP

REC
REW
PLAY
FF
CLOCK COUNTER
CLOCK RESET
PROG. +
PROG. -
FRAME LEFT
FRAME RIGHT
HI-SPEED REWIND

POWER, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 0, INPUT SELECT, / AV, TIMER IN SCREEN, TIMER CHECK, TIMER CLEAR, TIMER ON/OFF, VOL+, VOL-, / SEARCH, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, EXECUTE, SLOW, SLEEP, TV / VTR, TV/DTV, DATA SCREEN, INFO, FAV, PAUSE, STOP, REC, ROJO, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, AZUL, CLOCK COUNTER, CLOCK RESET, PROG+, PROG, FRAME IZQUIERDA, FRAME DERECHA, SPEED REWIND, .