

# FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



A-B
MUTE
MENU
SEARCH
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOURCE
10+
DISPLAY
ANGLE
SETUP
SUBTITLE
VOL+
VOL-
SKIP NEXT
SKIP PREV.
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
RETURN
DVD / DVB
TITLE / TV/RADIO
PROGRAM / TTX

PAUSE
STOP
REW
PLAY
FWD
AUDIO
REPEAT
RED
GREEN
YELLOW
BLUE

POWER, MUTE, MENU, SEARCH, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SOURCE, 10+, DISPLAY, ANGLE, SETARRIBA, SUBTITLE, VOL+, VOL-, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, RETURN, BACK, DVD / DVB, TV/DTV, TITLE / TV/RADIO, INFO, PROGRAM / TTX, EPG, PAUSE, STOP, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, AUDIO, REPEAT, ROJO, .