

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



DA
SOURCE
EPG / DVD T. M. / GUI.
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
PAUSE /
STOP
REW
PLAY
FWD

VC
SOURCE
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
P+ / NEXT PAGE
P - / PREV PAGE
PAUSE /
STOP
REC
REW
PLAY
FWD

DVD, SOURCE, POWER, EPG / DVD T M / GUI, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SKIP NEXT, SKIP, PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, PAUSE /, STOP, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, VCR, 1/2/3/4/5, 0 6/7/8/9/, 0P+, NEXT, PAGE, PREV, REC, ROJO, .