

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
MUTE
AUX
CD
PHONO
TAPE A
TAPE B
TUNER
TUNER – BAND
VOLUME+
VOLUME-
CD – SKIP NEXT
CD – SKIP PREV.
TAPE A – PLAY REV.
CD – PLAY/PAUSE
CD – STOP
SLEEP
TAPE A – STOP
TAPE A – REW
TAPE A – PLAY
TAPE A – FWD
TAPE B – PLAY REV.
TAPE B – PAUSE
TAPE B – STOP
TAPE B – REC

TAPE B – REW
TAPE B – PLAY
TAPE B – FWD

POWER, MUTE, AUX, PHONO, TAPE A, TAPE B, TUNER, TUNER, BAND, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, TAPE A, PLAY REV, IZQUIERDA, PLAY/PAUSE, DERECHA, STOP, SLEEP, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, TAPE B, PAUSE, REC, ROJO, .