## **FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:**

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando. El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto. Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



	POWER
	AUDIO
	MENU
	EXIT
	1/2/3/4/5
	6/7/8/9/0
IN	PUT / SOURCE
·y	ARIABLE REPLAY
S	EARCH MODE
R	ECORD MODE
RE	CORD MONITOR
TI	MER PROGRAM
	P+
	P-
	UP
	DOWN
	LEFT
	RIGHT
	ок
	CLEAR
D	UBBING MENU
	INFO
٧	ARIABLE SKIP
į.	OPEN/CLOSE
	PAUSE

POWER, AUDIO, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 01NPUT /, SOURCE, VARIABLE REPLAY, SEARCH MODE, RECORD MODE, RECORD MONITOR, TIMER PROGRAM, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, CLEAR, BACK, DUBBING MENU, EPG, INFO, VARIABLE SKIP, FAV, OPEN/CLOSE, PAUSE, STOP, DVD REC, ROJO, HDD REC, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, TOP MENU, INPUT, DVD, INPUT HDD, INPUT VCR, SETARRIBA, SKIP NEXT, CHAP, SKIP PREV CHAP, .