

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
USB
GREATER 100
NOT USED
ZOOM
NOT USED
SUBTITLE
VOL+
VOL -
SKIP NEXT CHAP
SKIP PREV CHAP
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
REPEAT
REPEAT A-B
NOT USED
TITLE

AUDIO
ANGLE
OPEN /CLOSE
PAUSE
STOP
REW
PLAY
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0USB, / AV, GREATER 1, 00/, NOT USED, ZOOM, SUBTITLE, VOL+, VOL-, SKIP NEXT CHAP, SKIP PREV CHAP, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, REPEAT, BACK, REPEAT A, TV/DTV, TITLE, INFO, AUDIO, ANGLE, FAV, OPEN/CLOSE, PAUSE, STOP, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, .