

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



POWER
ON
OFF
MENU
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
CLEAR
GREATER 10
DISPLAY
CHECK
SPACE
TEXT
INDEX PREV
INDEX NEXT
SKIP NEXT TACK
SKIP PREV TRACK
PITCH RESET
PITCH UP
PITCH DOWN
REPEAT
REPEAT A-B
TIME
SCAN
DIMMER
PROGRAM

ANGLE
EJECT
PAUSE
STOP
REW
PLAY
FWD
SCROLL/RECALL
FTS
FAST
DISC 1-6
ENTER
CANCEL

Listado de botones del mando:

POWER, OFF, OMENU, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0CLEAR, EXIT, GREATER 1, DISPLAY, CHECK, SPACE, TEXT, INDEX, PREV, IZQUIERDA, INDEX NEXT, DERECHA, SKIP NEXT TACK, SKIP PREV TRACK, PITCH RESET, PITCH ARRIBA, PITCH ABAJO, ABAJO, REPEAT, BACK, REPEAT A, TIME, SLEEP, SCAN, TV/DTV, DIMMER, INFO, PROGRAM, EPG, ANGLE, FAV, EJECT, PAUSE, STOP, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, SCROLL/RECALL, ROJO, FTS, FAST, DISC 1, ENTER, CANCEL, .

Mas información sobre este mando en: <https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV