

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



DVD / VHS
A / AUDIO
S / SUB MENU
DELETE
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
INPUT SELECT
* / RESET
B / DISPLAY
C / CREATE CHAPTER
SHOW VIEW
DRIVE SELECT
SKIP NEXT
SKIP PREV.
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
RETURN
EXT LINK
MANUAL SKIP
STATUS
DIRECT TV REC
PROG. / CHECK

REDC MODE
PAUSE
STOP
REC
REW
PLAY
FWD
FUNCTIONS
DIREC NAVIGATOR
CH+
CH-
TV COI
TV
AV
VOLUME+
VOLUME-
CH+
CH-

Listado de botones del mando:
DVD / VHS, POWER, A / AUDIO, MUTE, S / SUB MENU, MENU, DELETE, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0INPUT SELECT, / AV, / RESET, B / DISPLAY, C / CREATE CHAPTER, SHOW VIEW, DRIVE SELECT, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, RETURN, BACK, EXT LINK, SLEEP, MANUAL SKIP, TV/DTV, STATUS, INFO, DIRECT TV REC, EPG, PROG / CHECK, FAV, ROJOC MODE, PAUSE, STOP, REC, ROJO, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, FUNCTIONS, DIREC NAVIGATOR, CH+, TV CONTROL, / AV, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, .

Mas informaci3n sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>
Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:
- Tel3fono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV