

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



⏻
AUDIO SELECT
MENU
CANCEL
1/2/3/4/5
6/7/8/9
0 / AV
SPEED / SP/LP
CH/TR+
CH/TR -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
ZERO / RETURN
CLOCK / COUNTER
TV / VCR
INDEX
PROGRAM
CALL
EJECT
PAUSE / STILL
STOP
REC / OTR.

REW / ⏮
PLAY / SLOW
FWD / ⏭
COUNTER / RESET
TIMER REC.

POWER, AUDIO SELECT, MUTE, MENU, CANCEL, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9, 0 / AV, 0SPEED / SP/LP, CH/, TR+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, ZERO, / RETURN, BACK, CLOCK / COUNTER, SLEEP, TV / VCR, TV/DTV, INDEX, INFO, PROGRAM, EPG, CALL, FAV, EJECT, / NET TV, PAUSE / STILL, STOP, / SMART, REC / OTR, ROJO, REW /, VERDE, PLAY / SLOW, AMARILLO, FWD /, AZUL, COUNTER / RESET, TIMER, REC, .