

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
 El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
 Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
MUTE
MENU
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9
0 / 10
DVD / USB
10+
OSD
ZOOM
SETUP
SUB. / CD RIPPING
VOLUME +
VOLUME-
SKIP NEXT
SKIP PREV.
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
RETURN
TIME
N / P

TITLE
PROGRAM
PBC
OPEN / CLOSE
PAUSE
STOP
REW
PLAY
FWD
L / R
VIDEO
ANGLE
LANGUAGE
REPEAT
STEP
A-B
SLOW

POWER, MUTE, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9, 0 / 1, 00DVD /, USB, 10+, OSD, ZOOM, SETARRIBA, SUB / CD RIPPING, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, RETURN, BACK, TIME, SLEEP, N / P, TV/DTV, TITLE, INFO, PROGRAM, EPG, PBC, FAV, OPEN / CLOSE, PAUSE, STOP, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, L / R, VIDEO, ANGLE, LANGUAGE, REPEAT, STEP, SLOW, .