

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



A black Yamaha remote control with various buttons including power, standby, input, volume, and channel controls. The Yamaha logo is at the bottom.

STANDBY / ON	RETURN
MUTE	SLEEP
MENU	AUX
1 / 5 BEAM	DVD
2 / ST+3 BEAM	STB
3 / 3 BEAM	TV
4 / STEREO	VCR
5 / TARGET	SURROUND
6	
7 / MUSIC	
8 / MOVIE	
9 / VOL. MODE	
0 / SPORTS	
INPUT MODE	
+10 / OFF	
CH. LEVEL	
(●)	
TEST	
VOLUME+	
VOLUME -	
UP	
DOWN	
LEFT	
RIGHT	
ENTER	

Listado de botones del mando:
STANDBY / ON, POWER, MUTE, MENU, 1 / 5 BEAM, 2 / ST+3, BEAM, 3 / 3 BEAM, 4 / STEREO, 5 / TARGET, 7 / MUSIC, 8 / MOVIE, 9 / VOL MODE, 0 / SPORTS, 0INPUT MODE, / SCE, +10 / OFF, CH LEVEL, TEST, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, RETURN, BACK, SLEEP, AUX, / SMART, DVD, ROJO, STB, VERDE, AMARILLO, VCR, AZUL, SURROUND, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>
Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV