

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
MUTING
SYSTEM SETUP
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SORROUND ENTER
CH. SELECT
COMMANDER SET UP
STEREO
DOLBY
VOL+
VOL-
CHANNEL+
CHANNEL-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
ATT.
CD
DVD
LD/SAT
TAPE1
TUNER

TV
VCR
VCR 2

POWER, MUTING, MUTE, SYSTEM, SETARRIBA, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SORROUND, ENTER, CH SELECT, COMMANDER SET ARRIBA, STEREO, DOLBY, VOL+, VOL-, CHANNEL+, CHANNEL-, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ATT, DVD, LD/SAT, TAPE1, TUNER, VCR, VCR 2, .