## **FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:**

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando. El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto. Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

Ö
□
SETUP / TIM
RETURN
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
+10
DISPLAY
SUBTITLE
SKIP PREV
SKIP NEXT
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
REPEAT
WATCH / TV
STOP
REW
PLAY / PAUS
FWD

	D
Ó	
⋈	
ETUP / 1	IME
RETUR	N
1/2/3/4	1/5
6/7/8/9	0/0
V. SOUR	CE
+10	
DISPLA	Y
SUBTIT	LE
SKIP NE	XT
SKIP PR	EV.
P+	
Р.	
UP	
DOW	V
LEFT	
RIGH	r
ENTE	2
REPEA	T
WATCH ,	TV
STOP	!
REW	

PLAY / PAUSE FWD	
	_
	_
	_
9	