

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



INTRO
DEL
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
AUX
>10
DISPLAY
SURROUND
VOL+
VOL -
FF / SKIP NEXT
REW / SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
REPEAT
SLEEP
TUNER/BAND
DIMMER
PROGRAM
MARKER

STOP
REC/PLAY
CD PLAY/PAUSE
CLOCK/TIMER
S.SOUND EQ
AUTO OFF
DISC
< ALBUM
ALBUM >
TITLE SEARCH
PRESET EQ
PLAY MODE
TAPE PLAY

Listado de botones del mando:

POWER, MUTE, INTRO, MENU, DEL, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0AUX, / SCE, DISPLAY, SURROUND, VOL+, VOL, FF / SKIP NEXT, REW / SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, REPEAT, BACK, SLEEP, TUNER/BAND, TV/DTV, DIMMER, INFO, PROGRAM, EPG, MARKER, FAV, STOP, / SMART, REC/PLAY, ROJO, CD PLAY/PAUSE, AMARILLO, CLOCK/TIMER, S.SOUND EQ, AUTO OFF, DISC, ALBUM, ALBUM x, TITLE SEARCH, PRESET EQ, PLAY MODE, TAPE PLAY, .

Mas información sobre este mando en: <https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV