

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
✖
V. FORMAT
VOL+
VOL-
CH+
CH-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
RECALL
TV / RADIO
i / INFO
EDV.
FAV
RED / AUDIO
GREEN / OPTION
YELLOW / TXT

BLUE / WEB TV
SKIP NEXT
SKIP PREV
PAGE+
PAGE-
PAUSE
STOP
REC
REW
PLAY
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 0 /, SOURCE, V FORMAT, VOL+, VOL-, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RECALL, BACK, TV / RADIO, TV/DTV, i / INFO, INFO, EDV, EPG, FAV, ROJO / AUDIO, ROJO, VERDE / OPTION, VERDE, AMARILLO / TXT, AMARILLO, AZUL / WEB TV, AZUL, SKIP, NEXT, PREV, PAGE+, SHIFT, +ARRIBA, PAGE, +ABAJO, PAUSE, STOP, REC, REW, PLAY, FWD, .