

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
MUTE
SYSTEM MENU
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
DISC
TUNER
SOUND
SURROUND
VOL+
VOL -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
REPEAT
SLEEP
TV / AV
DIM.
RESUME
STOP
SKIP PREV
PLAY / PAUSE
SKIP NEXT

DISC MENU
DISC1/2/3/4/5
DISC6/7/8/9/0
AUX / DI
REAR+
REAR -
CENTER+
CENTER -
SUBW -
SUBW+
REPEAT A - B
NIGHT

POWER, MUTE, SYSTEM MENU, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0DISC, / SOURCE, TUNER, SOUND, SURROUND, VOL+, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, REPEAT, BACK, SLEEP, TV / AV, TV/DTV, DIM, INFO, RESUME, / NET TV, STOP, / SMART, SKIP PREV, VERDE, PLAY / PAUSE, AMARILLO, SKIP NEXT, AZUL, DISC MENU, DISC1/2/3/4/5, DISC6/7/8/9/, 0AUX / DI, REAR+, REAR, CENTER+, CENTER, SUBW, SUBW+, REPEAT A, NIGHT, .